

PT

ENCHER OS SHOTS GELADOS

Encha o Copo de shot gelado até à linha de enchimento marcada no interior do molde de plástico.
Coloque as tampas bem fechadas, alinhando o macho e fêmea das estrias e premindo para baixo firmemente. Se não alinhar as tampas desta forma, não será possível empilhar vários níveis de copos de shot gelado no seu congelador.



PARA RETIRAR OS COPOS CONGELADOS

O gelo pode ficar um pouco colado no interior do plástico, tal como acontece com as bandejas de gelo. NÃO TORÇA o plástico para remover o gelo. Torcer pode fazer com que o gelo estale e quebre, ou pode estalar ou partir o plástico.
Para remover o GELO, submerja em água quente durante alguns segundos. Tal irá libertar o gelo do plástico.
Bata suavemente e abane para que o gelo se solte do plástico.

RU

НАПОЛНЕНИЕ ФОРМ ДЛЯ РЮМОК ИЗ ЛЬДА

Наполните пластиковую форму для изготовления рюмки изо льда до линии, обозначенной на форме.
Надежно закройте крышку: для этого необходимо вставить выступающие кромки в пазы и плотно нажать на крышку. Если Вы неровно закроете крышки, Вы не сможете расставить формы для рюмок изо льда в несколько уровней в морозильной камере.



КАК ПРАВИЛЬНО ВЫНУТЬ ГОТОВУЮ РЮМКУ ИЗ ФОРМЫ

Лед может застрять в пластиковой форме, как это часто случается с формами для льда. НЕ СГИБАЙТЕ пластиковую форму, стараясь вынуть готовую рюмку – рюмка внутри формы может раскрошиться, и это также может привести к порче пластиковой формы.
Чтобы вынуть лед из формы опустите на несколько секунд готовую форму в теплую воду. Это позволит отделить лед от пластика.
Достаточно слегка постучать по форме, и Вы сможете вынуть готовую рюмку изо льда.

ICESHOTGLASS4 Made in China



Head Office

thumbsUp! (UK)

Santok House, Unit L, Braintree Industrial Estate
Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UKTel: 0845 466 8880
Fax: 0845 466 8881
info@thumbsupuk.com
www.thumbsupuk.com

thumbsUp! (AUS)

Unit 1, 113 Broadway,
Bassendean, WA 6054
AustraliaT: 1300 873 637
F: 1300 304 870
Mail: info@thumbsupaus.com
Web: www.thumbsupaus.com

thumbsUp! (FR)

164 av Joseph Kessel,
78960 Voisins le
Bretonneux, FRT: +33 (0)1 61 37 02 90
F: +33 (0)1 61 37 03 05
info@thumbsup.fr
www.thumbsup.fr

thumbsUp! (BR)

Departamento Comercial
Rua Henrique Jorge Guedes
127 Jardim Marajá
Sao Paulo, BrazilT: +55 11 2275 1978
F: +55 11 9219 9375
info@thumbsup.br.com
www.thumbsup.br.com

thumbsUp! (UAE)

Best Homes Business Center
M 107, Mezzanine Floor
Sheik Zayed Road
Dubai, UAET: +971 4 3465465
F: +971 4 3388226
Mail: info@thumbsup.ae
Web: www.thumbsup.ae

thumbsUp! (DE)

thumbsUp! GmbH
Speestr. 24
53840 Troisdorf, DET: +49 2241 972 507-0
F: +49 2241 972 507-88
info@thumbsup.de
www.thumbsup.de

thumbsUp! (USA)

thumbsUp! USA, 841-B
Fesslers Parkway, Nashville,
TN 37210, USAT: 615-620-1370
F: 615-620-1371
info@thumbsupusa.com
www.thumbsupusa.comInstructions
Ice Shot Glasses

EN

FILLING THE ICE SHOTS

Fill the Ice Shot Glass to the fill line marked on the inside of the plastic mold.
Put the lids securely in place by lining up the male and female of the grooves and pressing down firmly. If you do not line up the lids in this way, it will not be possible to stack multiple levels of ice shot glasses in your freezer.



TO REMOVE THE FROZEN GLASSES

The ice may stick a bit to the inside of the plastic, as it does with ice trays. DO NOT TWIST the plastic to remove the ice. Twisting may cause the ice to crack and break, or it may crack or break the plastic.
To remove the ICE, submerge it in warm water for a few seconds. This will free the ice from the plastic.
Gently tap and shake the ice out of the plastic.

DE

FÜLLEN DER ICE SHOTS

Füllen Sie das Ice Shot-Glas bis zur Markierungslinie im Inneren der Kunststoffform.
Bringen Sie die Deckel sicher an, indem Sie die weiblichen und männlichen Teile der Nuten miteinander ausrichten und fest nach unten drücken. Wenn die Deckel nicht so ausgerichtet werden, ist es nicht möglich, mehrere Lagen Ice Shot-Gläser in Ihrem Gefrierschrank zu stapeln.



HERAUSNEHMEN DER GEFRORENEN GLÄSER

Das Eis haftet möglicherweise an der Kunststoffform fest. Drehen Sie zum Herausnehmen des Eises NICHT die Form. Das Eis oder der Kunststoff könnte beim Drehen brechen.
Halten Sie das Eis zum Herausnehmen einige Sekunden lang in warmes Wasser. Das Eis löst sich dabei vom Kunststoff.
Klopfen Sie leicht gegen die Form und schütteln Sie das Eis heraus.

ES

LLENADO DE LOS CHUPITOS DE HIELO

Llena el Vaso de chupito de hielo hasta la línea de llenado indicada en el interior del molde de plástico.
Ajusta bien las tapas alineando las partes macho y hembra de las ranuras y presionando hacia abajo firmemente. Si no alineas las tapas de esta forma, no podrás apilar varios niveles de vasos de chupitos de hielo en el congelador.



PARA EXTRAER LOS VASOS CONGELADOS

Es posible que el hielo se pegue un poco al interior del plástico, al igual que ocurre con las bandejas de hielo. NO TUERZAS el plástico para extraer el hielo. Si lo tuercas, el hielo o el plástico podrían rajarse y romperse.
Para extraer el HIELO, sumérgelo en agua caliente unos segundos. Al hacerlo, el hielo se despegará del plástico.
Golpea y agita suavemente el hielo para extraerlo del plástico.

FR

REMPLISSAGE DES VERRES

Remplissez le moule en plastique jusqu'au repère intérieur.
Remettez le couvercle fermement en place en alignant les parties mâle et femelle, et en appuyant fermement. Si vous n'alignez pas les couvercles de cette façon, il ne sera pas possible d'empiler plusieurs niveaux de verres à liqueur dans votre congélateur.



DÉMOULAGE DES VERRES GLACÉS

La glace risque de coller légèrement à l'intérieur du plastique, ce qui arrive souvent avec les bacs à glaçons. NE TORDEZ PAS le plastique pour enlever la glace. En effet, cette torsion risque de rompre ou briser la glace, ou risque d'endommager le moule en plastique.
Pour enlever la GLACE, plongez-la dans de l'eau tiède pendant quelques secondes. Ceci permettra de libérer la glace du plastique.
Appuyez doucement et secouez pour faire sortir la glace du plastique.

PL

PRZYGOTOWANIE LODOWYCH KIELISZKÓW

Napełnij lodowy kieliszek do linii oznaczonej wewnątrz plastikowej foremki.
Założ starannie pokrywki, ustawiając występy odpowiednio do obrzeża foremki i naciskając mocno. Jeśli nie ustawisz równo zamkniesz w ten sposób, niemożliwe będzie ustawienie kilku warstw kieliszków jedna na drugiej w zamrażarce.



WYJMOWANIE ZAMROŻONYCH KIELISZKÓW

Lód może przywierać do wnętrza plastikowej foremki, tak samo jak w pojemnikach do robienia kostek lodu. NIE SKRĘCAJ PLASTIKU, aby wyjąć lód. Skręcanie może powodować pęknięcie lodu lub pęknięcie plastiku.
Aby wyjąć LÓD, zanurz go w ciepłej wodzie na kilka sekund. Oddziel to lód od plastiku.
Delikatnie postępuj i wytrząśnij lód z foremek.