


thumbsUp!

Microphone Shower Radio



EN

(A) Volume control & off switch. Turn dial to adjust volume. Turning the dial fully in an anti-clockwise direction turns off radio.

(B) Press to scan FM stations

(C) Press to reset radio

THIS PRODUCT IS SPLASH PROOF NOT WATERPROOF. NOT FOR USE DIRECTLY UNDER WATER FLOW.

Use a screwdriver to open battery compartment.
Requires 2 x AAA batteries (Not included)

DE

(A) Lautstärkeregler & Aus-Schalter – Regler zum Einstellen der Lautstärke drehen. Regler zum Ausschalten des Radios vollständig entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

(B) Zum Suchen von UKW-Sendern drücken

(C) Zum Rückruf der Grundeinstellungen des Radios drücken

BITTE BEACHTEN: DIESES PRODUKT IST NICHT WASSERDICHT. NICHT DIREKT UNTER FLIESENDEM WASSER VERWENDEN.

Batteriefach mit einem Schraubendreher öffnen
2 x 1,5-V-AAA-Batterien verwenden (nicht inbegriffen)

ES

(A) Control de volumen e interruptor de apagado: gira el dial para ajustar el volumen. Gira el dial hasta el final en dirección antihoraria para apagar la radio.

(B) Pulsa para buscar emisoras de FM

(C) Pulsa para restablecer la radio

NOTA: ESTE PRODUCTO ES RESISTENTE A SALPICADURAS, PERO NO ES SUMERGIBLE. NO LO USES DIRECTAMENTE DEBAJO DEL CHORRO DE AGUA.

Usa un destornillador para abrir el compartimento de las pilas
Utiliza 2 pilas AAA de 1,5V (no incluidas)

FR

(A) Contrôle du volume et arrêt. Faites tourner la molette pour régler le volume.


Tournez cette molette à fond dans le sens anti-horaire pour arrêter la radio.

(B) Appuyez sur cette touche pour rechercher les stations FM.

(C) Appuyez sur cette touche pour réinitialiser la radio.

CE PRODUIT RÉSISTE AUX ÉCLABOUSSURES, MAIS N'EST PAS ÉTANCHE. NE L'UTILISEZ PAS DIRECTEMENT SOUS L'EAU.

Utilisez un tournevis pour ouvrir le compartiment des piles.
Nécessite 2 piles AAA (non incluses).



Please retain all information for future reference.
Imported & distributed by

Thumbs Up (UK)

Thumbs Up (UK) Ltd,
Ruislip, Middlesex,
HA4 0EJ, UK

Tel: 0845 466 8880
Fax: 0845 466 8881
info@thumbsupuk.com
www.thumbsupuk.com

Thumbs Up (USA)

Thumbs Up USA, 841-B
Fesslers Parkway, Nashville,
TN 37067, USA

Tel: 615-620-1370
Fax: 615-620-1371
info@thumbsupusa.com
www.thumbsupusa.com

Thumbs Up Germany

Thumbs Up GmbH
Speestr. 24
53840 Troisdorf, DE

Fon: +49 2241 972 507-0
Fax: +49 2241 972 507-88
info@thumbsup.de
www.thumbsup.de

Thumbs Up France

Thumbs Up France,
164 av Joseph Kessel,
78960 Voisins le Bretonneux, FR

Tel: +33 (0)1 61 37 02 90
Fax: +33 (0)1 61 37 03 05
info@thumbsup.fr
www.thumbsup.fr

